



1. Als erstes IMMER den FT-Fühler entfernen. FT-Fühler, Ansaug- und Füllschlauch reinigen.



2. Inlet entnehmen und Plastikeinlage mit Restmilch entsorgen.



3. Nach der Reinigung des FT-Fühlers, Ansaug, Füllschlauch, können alle Komponenten wieder zusammengestellt werden. Das Inlet wieder in die Heizwanne einlegen.



4. Zusatzbehälter leeren und reinigen. Danach mit 2.5 Liter Wasser auffüllen und 60ml Thermoclean beigegeben.



5.1 Externe Sicherung



5.1 Durch Drücken des silbernen Knopfes wird die Arretierung gelöst. Milchauslauf abdrehen, entfernen und zerlegen. Mit warmen Wasser reinigen und wieder montieren.



5.2 Interne Sicherung



5.2 Obere Abdeckung vom Milchauslauf entfernen. Den Sicherungsknopf gedrückt halten und den Milchauslauf nach links abdrehen und entfernen. Auslauf zerlegen und mit warmen Wasser reinigen und wieder montieren.

Wählen  
Kaffee

Wählen  
Milch

Wählen  
Kaffee und Milch

Reinigung  
Co:            1Mi:            0

Tab. begeben  
Rein. drücken



Milchbehälter  
leeren

Mit 2l frischem  
Wasser spülen

Milchprodukt  
drücken

Bereit  
Foamer aus

6. Reinigungstaste gedrückt halten.  
Halten Sie die Taste solange gedrückt bis das gewünschte Reinigungsprogramm auf der Display erscheint.

- 6.1 Das Display zeigt eine Zusammenfassung, wieviele Reinigungen durchgeführt wurden.

7. Auf dem Display erscheint die Meldung „Tab. begeben“. Eine Reinigungstablette in den Handeinwurf geben und erneut die Reinigungstaste drücken.  
Die kombinierte, automatische Reinigung startet und dauert ca. 15 Minuten.

8. Ist die kombinierte Reinigung beendet, Inlet ausspülen und wieder einsetzen.  
Zusatzbehälter ausspülen und mit 2 Liter frischem Wasser auffüllen.  
Durch Drücken einer Milchtaste wird die Spülung ausgelöst.

9. Die automatische Reinigung ist abgeschlossen und das Gerät ist betriebsbereit. Das Gerät für den nächsten Einsatz gemäss Inbetrieb-Anleitung vorbereiten.