



Vorbereitung

- ✓ Black&White Reinigungstabletten
- ✓ Handschuhe und Schutzbrille

1.

Vor dem Start der täglichen Reinigung muss die Tropfschale entleert und gereinigt werden!




- ✓ Beide Hebel nach hinten drücken um den POD zu öffnen.



- ✓ Reinigungsschalter nach links stellen.



- ✓ Reinigungstablette einlegen und POD schliessen.



2.

- ✓ Reinigungstaste drücken.



- ✓ Die Reinigung durchläuft 6 Zyklen.

- ✓ Nach den Reinigungszyklen erscheint folgende Meldung auf dem Display:

Bereit
POD in Position
Reinigung
ACHTUNG HEISS

- ✓ Öffnen Sie den POD und stellen den Reinigungsschalter auf die rechte Position zurück. POD wieder schliessen.



- ✓ Dann erscheint die folgende Meldung auf dem Display:
Das Pfeil deutet auf die Stop-Taste hin.

POD Produkt
<- Nein

- ✓ Drücken Sie nun die Stoptaste, um die Reinigung abzuschliessen.

Die Maschine kann für den nächsten Einsatz vorbereitet werden.

